

7 Fehlerbehebung

7. Fehlerbehebung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|--------------------------------------|---|---|
| Höhenverstellung funktioniert nicht. | Kabel oder Anschlüsse fehlerhaft | Prüfen Sie die Kabel auf Schäden und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. |
| Höhenverstellung funktioniert nicht. | Wenn Kabel und Anschlüsse in Ordnung sind, könnte ein defektes Bedienteil die Ursache sein. | Ersetzen Sie das Bedienteil. |
| Höhenverstellung funktioniert nicht. | Fehler im Netzteil. | Neustart einleiten. |
| | | |

Wenn das Problem nicht gelöst werden konnte oder in dieser Liste nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte für weitere Schritte an den Kundendienst.