

## Fehlerbehebung Novoforce

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
1. Der Unterbau lässt sich nicht mehr nach oben verstellen, aber nach unten.	Der Tisch wurde vom Strom genommen und wieder eingesteckt. Der Stecker der Bedienung ist im falschen Anschluss eingesteckt.	Unterbau ganz nach unten fahren und 1-3 Sekunden auf dem Knopf verharren. Der Unterbau kalibriert sich neu und kann nun wieder nach oben gefahren werden.
2. Fehlermeldung auf Memory-Bedienung	Die Bedienung muss immer im Anschluss mit der Bezeichnung HS angeschlossen sein.	Kabel in HS-Anschluss einstecken
3. Unterbau reagiert nicht, oder geht nicht mehr auf Maximalhöhe	Fehler in der Elektronik.	Beide Beine vom Master (schwarzes Netzteil in dem alle Kabel eingesteckt sind) ausstecken während der Strom noch eingesteckt ist. Dann Strom entfernen. Beine wieder einstecken und zum Schluss den Strom wieder einstecken. Nun hören Sie ein Klicken. Vorgang von Fehlerbehebung Nr. 1 ausführen.

Falls keine der drei Methoden funktioniert, kontaktieren Sie uns unter:

043 477 40 20

[Info@novotrade.ch](mailto:Info@novotrade.ch)